Timi2- und Timi2Pro Mobile

Inbetriebnahme





Schritt	Displayanzeige
Schließen Sie das Gerät an die	
Spannungsversorgung an.	V. 06. 01. 12
Innerhalb der nächsten 20 Sekunden erscheint links unten im Display das Symbol Funk mit laufenden Balken. Dies signalisiert die Initialisierung des Mobilfunk-Modules.	Kommen Gehen ► 11:41

Statusanzeigen im Display

Nach erfolgter Initialisierung wird links unten im Display die Mobilfunk-Empfangsstärke oder ein Fehlercode angezeigt.

Bedeutung	Displayanzeige
Empfangsstärke 1 – 4 Balken 4 Balken – Empfang sehr gut 3 Balken – Empfang brauchbar 2 und 1 Balken – hier kann es zu temporären Unterbrechungen der Verbindung kommen.	Kommen Gehen 11:41
! – unzureichende Empfangsstärke, Standort muss gewechselt werden.	Kommen Gehen
X – kein Mobilfunkempfang Standort muss gewechselt werden	Kommen Gehen)
S – Server nicht erreichbar Wenn sich Status nach 30 Minuten nicht geändert hat, Gerät neu starten.	Kommen Gehen) S 20:21
F – möglicher Hardwaredefekt (GSM- Modem, SIM-Karte etc.) Nach mehrmaligem Neustart keine Besserung – möglicher Hardwaredefekt	Kommen Gehen)

Erweiterte -Anzeige zur Verbindungsdiagnose

Anzeigen des Providers und der Netzverbindung

Schritt	Wirkung
Systemdialog starten durch gleichzeitiges Drücken von	Service 20:23
Transponder an Leser halten (innerhalb der nächsten 3 Sekunden)	809010B31A D Parameter setzen Systeminfo
Drücken Sie innerhalb der nächsten 3 Sekunden die Taste und scrollen Sie mit den Pfeiltasten auf die Seite 2/3	SNR: ZT. 191976 Atmega 256 Funk: 262/02/7

Unter "Funk:" werden folgende Parameter angezeigt Bsp. 262 / 02 / 7

262	ist der Code für Deutschland
/01/	Code für Telekom
/02/	Code für Vodafone
/03/	Code für O2/EPlus
/ 1	Code für GSM (Edge) Verbindung
/ 4	Code für LTE 4G Verbindng

/4Code für LTE 4G Verbindng/7Code für CDMA - LTE-Verbindung

Erweiterte -Anzeige zur Verbindungsdiagnose

Anzeige der Vpn-Verbindung

Gehen Sie wie oben beschrieben in den Systemdialog

Schritt	Wirkung
Scrollen Sie mit den Pfeiltasten auf Seite 3 / 3	Service (i) IP: 11.10.0.13 RFID: Desfire EV1 2.Leser: inaktiv (A) 3/3 (P)

Vpn - Statusanzeige in der ersten Zeile

IP: 11.10.0.13	Die Vpn-Verbindung zum Vpn-Server steht und das Gerät
	kommuniziert über die angezeigte IP-Adresse.

Verbindung mit der Zeitwirtschaft

Die Timi2-Mobile haben immer eine **feste IP Adresse, welche nicht geändert werden kann!** Diese wird Ihnen mit dem Versand des Gerätes mitgeteilt. Das Zeiterfassungsgerät richten Sie mit dieser IP-Adresse wie gewohnt in der Zeitwirtschaft ein.

Das Zeiterfassungsgerät verbindet sich nach Einschalten mit einem VPN-Server. Um mit dem Gerät kommunizieren zu können muss auf dem Server, auf dem der TService läuft, ebenfalls eine Verbindung zu dem VPN-Server hergestellt werden.

Laden Sie das openvpn-Client Programm von unserer Internetseite herunter und installieren Sie den openvpn-Client. <u>www.cti-components.com/support/tools/OpenVPNClient</u>

Sie erhalten bei Auslieferung des Zeiterfassungsgerätes eine openvpn.cfg – Datei. Kopieren Sie diese Datei in den Ordner "config" des Installationsverzeichnisses vom Open-VPN Client. Typisch: C:\Programme\OpenVPN.

Starten Sie den OpenVPN-Client als Administrator.

Das VPN-Icon in der Menüleiste Ihres PC muss grün werden. Verbindung zum OpenVPN-Server hergestellt.

9

Dann ist die

Systemarchitektur

Schematische Darstellung der Datenübertragung

